VHF-FUNK

NOTRUF

Digitalen Notruf durch 5 Sek. Druck aus DSC-Taste auslösen.

1. **Wählen Sie Kanal 16**
2. **Sagen Sie dreimal: Mayday, Mayday, Mayday (oder Pan-Pan)**
3. **Sagen Sie:** Dies ist [Name der Yacht] (3x)
4. **Geben Sie Ihre Position an** (GPS-Koordinaten)
5. **Beschreiben Sie die Art des Notfalls**
6. **Geben Sie die Anzahl** der Personen an Bord an
7. **Geben Sie weitere relevante Informationen an** (Verletzte, Schäden)
8. **Beenden Sie mit "Over"**

SUNCHARTER

Est. 1982